

BETON Stunter



Beton ciré - Samenvatting

In vijf simpele stappen voorzie je je wanden, vloeren en aanrechtbladen van een moderne look.

Betonstunter

Kryptonstraat 16
7463 PA Rijssten
Nederland
Tel:085 - 0709414
E-mail:info@betonstunter.nl

Stap 1

Breng de primer aan met een schuim- of vachtroller.

Stap 2

Breng met een spackmes of spaan de eerste laag Beton Ciré gelijkmatig aan in een dikte van 0,6 mm.

Stap 3

Na 24 uur is de eerste laag droog. Schuur deze laag op met een excentrisch roterende schuurmachine met korrel 80 (voor een grover effect), of korrel 120 voor een egaler effect. Maak het oppervlak daarna stofvrij met een droge doek of handstoffer.

Stap 4

Nu wordt het leuk, want de tweede laag is bepalend voor de structuur en de uitstraling. Breng met hetzelfde rvs spackmes of spaan de tweede laag aan. Probeer hierbij 0,3 mm dikte aan te houden.

Stap 5

Na 24 uur is de tweede laag droog. Schuur deze laag op met een excentrisch roterende schuurmachine met korrel 80 (voor een grover effect), of korrel 120 voor een egaler effect. Maak het oppervlak daarna stofvrij met een droge doek of handstoffer en werk het af met coating, zo nodig breng je na het drogen nog een tweede laag aan en een derde laag. En nu komt het moeilijkste: wachten.. Na 5 dagen is het geheel droog en kan je de beton ciré volledig belasten

Hier onder vind je een uitgebreide samenvatting van de stappen die je moet doorlopen en welke tijden wij tussen de stappen adviseren.

Product informatie

De Beton Ciré PRO – Serie is een kant-en-klare Beton Ciré met gemicroniseerd kwarts voor toepassing op vloeren en wanden in zowel droge als natte ruimtes.

Gebruik

Om bestaande vloeren te renoveren of als vervanging voor huidige vloerbedekking.

1. Kan zowel op vloeren als wanden worden aangebracht vanwege de sterke hechting

2. Verkrijgbaar in 70+ standaardkleuren, maar kan ook in bijna elke gewenste RAL- of NCS-kleur worden geleverd.

Toepassingsmogelijkheden

Beton Ciré kan worden gebruikt voor;

- het afwerken van wanden, vloeren, meubels en werkbladen
- vloeren met vloerverwarming, mits het verwarmingssysteem is aangelegd in overeenstemming met de hiervoor goedgekeurde veiligheidsvoorschriften en voor de installatie de juiste mortel is gebruikt om scheurvorming in de buitenste lagen van het product – en daarmee in het product zelf – te voorkomen.

Het aanbrengen van de Beton Ciré PRO- Serie op een wand

De Beton Ciré PRO - Serie wordt aangebracht in twee verschillende lagen. Gebruik altijd 'RAW' als eerste laag en de FINE als tweede laag. Voordat u de eerste laag Beton Ciré aanbrengt, dient het oppervlak glad, schoon en vrij van oneffenheden te zijn.

Vorbereiding (dag 1)

Beton Ciré wandafwerking (op basis van een vlakke, sausklaare ondergrond, bijvoorbeeld Ardex R1)

Wanden dienen ten alle tijde behandeld te worden met de Betonstunter Primer. Voor niet- zuigende ondergronden kan de primer onverdund gebruikt worden. Voor zuigende ondergronden eventueel 1 op 1 verdunnen met water. De primer kan met een vacht- of schuimroller egaal aangebracht worden.

Het aanbrengen van de Beton Ciré PRO – Serie RAW en FINE (Dag2)

Wanneer de primer droog is, kan er worden gestart met de verwerking van de eerste laag Beton ciré; de RAW.

Het kan aangebracht worden met een RVS stukadoorsmes of een Frans spackmes. Verdeel de eerste laag zo gelijkmatig mogelijk voor een gelijke dikte over het gehele oppervlak, ongeveer op korreldikte (0.6) De eerste laag is bepalend voor de uiteindelijke beton look.

Nadat de eerste laag voldoende is opgedroogd (handdroog, na ongeveer één dagdeel), kan de tweede, tevens laatste laag Beton Ciré worden aangebracht; de 'FINE'. Let bij het aanbrengen van deze tweede laag op dat - voor een optimaal effect - hetzelfde stukadoorsmes of spackmes wordt gebruikt dat voor het aanbrengen van de eerste laag Beton Ciré 'RAW' is gebruikt. Met de laag FINE zorg je ervoor dat het oppervlak helemaal 'dicht' gemaakt wordt.

De laag FINE dient zo dun mogelijk over de RAW heen geschraapt te worden (0,3 mm) Indien je niet tevreden bent met het resultaat of deze teveel oneffenheden bevat, dan kun je de eerste laag opschuren.

Dit is afhankelijk van hoe je zelf de afwerking wilt. Indien je voor een egale afwerking wilt gaan, dan kan je de ondergrond schuren. Indien een je de voorkeur geeft aan een robuust uiterlijk, dan hoef je de eerste laag niet te schuren. Het schuren kan met behulp van een excentrisch roterende schuurmachine.

Voor dit schuurproces raden we aan om schuurpapier met een korrelgrootte van 80 of 120 te gebruiken. De mate van schuren heeft rechtstreeks invloed op het eindresultaat. Zodra het schuren is voltooid, dient het geschuurde oppervlak ontstof te worden. Dit kan bijvoorbeeld met een zachte stoffer of industriële stofzuiger met zachte borstelkop.

De afwerking (dag 3)

Zodra ook de tweede laag droog is, kan de Beton Ciré te worden opgeschuurd. Het opschuren van de tweede laag is niet noodzakelijk. Als je tevreden bent met het eind resultaat hoeft deze niet geschuurd te worden. Indien je voor een compleet glad resultaat wilt gaan, dan kun je de tweede laag opschuren.

Dit kan met behulp van een excentrisch roterende schuurmachine. Voor dit schuurproces raden we aan om schuurpapier met een korrelgrootte van 80 of 120 te gebruiken. De mate van schuren heeft rechtstreeks invloed op het eindresultaat. Zodra het schuren is voltooid, dient het geschuurde oppervlak ontstof te worden. Dit kan bijvoorbeeld met een zachte stoffer of industriële stofzuiger met zachte borstelkop.

Voor het gewenste eindresultaat wordt de Beton Ciré wand afgewerkt met de speciale 2K- coating. De coating bestaat uit twee componenten; Component A en Component B. De coating is alleen te gebruiken wanneer component A gemixt is met component B. Voeg component B toe aan component A. Mix vervolgens het mengsel nogmaals goed door. Vervolgens kan de coating worden aangebracht met behulp van een nylon roller.

Extra belangrijke informatie.

Houd er rekening mee dat –afhankelijk van de wensen van de klant, temperatuur, vochtigheid, werkpraktijk en/of lokale gewoonten – de eigenschappen van het product op het gebied van droging, hardheid, (ver)werkbaarheid en korrelgrootte kunnen variëren.

Let op; nadat de Beton ciré is aangebracht op de wand, mag de wand, in verband met de samenstelling van het Betonstunter product, naderhand (ook wanneer de wand al in gebruik is.) Nooit met tape worden afgeplakt.

Zo worden mogelijke storende afdrucken voorkomen, welke schade kunnen toebrengen aan de wand. Betonstunter aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade, indien de betreffende wand tegen dit voorschrijft in toch met tape wordt afgeplakt.