

BETON Stunter



Kalkverf- Handleiding

Kalkverf is een zeer bijzondere verf waarmee u schitterende resultaten behaalt.

Betonstunter

Kryptonstraat 16
7463 PA Rijssten
Nederland
Tel:085 - 0709414
E-mail:info@betonstunter.nl

Vorbereiding niet vlakke wanden

- Wanneer je op tegels wil verven dien je deze vooraf vetvrij maken d.m.v. diamant schuren of ontvetter.
- Maak je wand vlak met Ardex R1C, dit is ook te vinden in ons assortiment.
- Breng vervolgens de primer aan.

Vorbereiding vlakke wanden en meubels

- Meubels eerst ontvetten en opschuren
- Wanden waarop een coating zit of een afneembare verf eerst licht schuren. Breng, wanneer nodig, eerst de primer aan. Dit is nodig op hout, een gestucte wand, een pleisterwand, behang en andere zuigende ondergronden.
- Voeg een beetje water toe aan het pigment, totdat er geen klontjes meer in zitten, meng het vervolgens door de blanke verf.
- Breng de verf bij voorkeur in 2 lagen aan. Voor een mooie dekking breng je eerst een laag op met een roller en vervolgens de tweede laag met een kwast voor een mooi betonlook effect. Wil je het graag rustig hebben? Maak dan langere vegen met de kwast in een minder druk patroon.
- Voor lichtere verf kleuren of als je een duidelijker effect wil met meer contrast, raden wij het aan om de verf in beide lagen met een kwast aan te brengen.
- Tip: voor gebruik in de badkamer of toilet kan je de Kalkverf beschermen met de Verf Protect!

Droogtijd

Laat de primer 12 uur drogen voordat je gaat verven. Wacht minimaal 8 uur voordat je over de eerste laag Kalkverf heen verft. Mocht je eventueel de Verf Protect coating aan willen brengen, wacht dan minimaal 24 uur na het aanbrengen van de 2e laag Kalkverf. De Verf Protect coating is na 5 dagen geheel droog, probeer in die 5 dagen dus de wand niet aan te raken.

Opslag

12 maanden ongeopend houdbaar. Droog en koel (tussen 5 en 30 graden) bewaren.