

BETON Stunter



Verf Protect - Handleiding

Betonstunter

Kryptonstraat 16
7463 PA Rijssten
Nederland
Tel:085 - 0709414
E-mail:info@betonstunter.nl

Vorbereiding niet vlakke wanden

- Coating op poederbasis
- Verwerkbaar in 1 of 2 lagen
- Bruikbaar voor:
 - Meubels;
 - Wanden;
 - Plafonds en meer.

Verf Protect is niet toepasbaar in de natte cel van bijvoorbeeld een badkamer. Buiten de natte cel kan de Verf Protect wel gebruikt worden. Wij adviseren de Verf Protect niet voor op de keukenachterwand, omdat het niet volledig bestand is tegen hete vet spetters. Mocht je wel betonlook op de keuken achterwand willen, kies dan voor Beton Ciré pakket met toepassing 'keuken'.

Hoe ga je aan de slag?

Let op! Ondergrond dient voor verwerking droog en stofvrij te zijn. Ook kan de coating de wand heel iets donkerder maken.

- Verdun per 50 gram Verf Protect met 500ml water.(Bij 100 gram, 1000ml water toevoegen).
- Roer dit goed door en laat het minimaal 15 minuten staan.
- Roer het vervolgens nog een keer goed door.
- Breng de gemengde Verf Protect vervolgens aan met een betonlook kwast.

Gebruik deze coating i.c.m. kalkverf, melkverf of betonlook verf.