

**BETON** Stunter



# Betonlook verf

In drie simpele stappen voorzie je je wanden en meubels van een moderne look

---

## Betonstunter

Kryptonstraat 16  
7463 PA Rijssteden  
Nederland  
Tel: 085 - 0709414  
E-mail: [info@betonstunter.nl](mailto:info@betonstunter.nl)

## Productinformatie

Betonlook verf is een kant-en-klare verfsoort met gemicroniseerd kwarts en is geschikt voor meerdere ondergronden. Door de veelzijdigheid van Betonlook Verf is het mogelijk om zowel een warme als een industriële look te realiseren. Meer informatie over de benodigdheden, de verwerking, het verbruik, de opslag en de houdbaarheid worden later in deze handleiding gegeven.

## Toepassingsmogelijkheden

Betonlook Verf kan gebruikt worden voor:

- Het afwerken van wanden
- Het afwerken van meubels

## Benodigdheden

Voor het aanbrengen van Betonlook Verf zijn in ieder geval de volgende gereedschappen nodig:

- Blokkwast 3 x 14cm
- Nylonroller
- Verfroerstaaf

## Vorbereiding

### Stap 1: Vorbereiding oppervlak

#### Vlakke wanden

Bij vlakke wanden moet er onderscheid gemaakt worden tussen gestucte wanden/pleisterwanden/andere zuigende ondergronden en een houten oppervlak. Bij een sterk zuigend oppervlak wordt het aangeraden om twee lagen van de Betonstunter Verfprimer aan te brengen. Laat de Verfprimer 12 uur drogen voordat de Betonlook Verf wordt aangebracht. Een houten oppervlak moet altijd helemaal vlak zijn en er mogen geen naden zichtbaar zijn. Gebruik de Betonstunter Verfprimer zodat het oppervlak goed hecht. Voor meer informatie over Verfprimer kan de gebruikshandleiding van Verfprimer gebruikt worden die op de site van Betonstunter vindbaar is.

#### Niet vlakke wanden

Een wand met tegels moet altijd opgeschuurd te worden en vervolgens glad gestukt worden. Voordat Betonlook Verf aangebracht kan worden. Gebruik voor het opschuren een diamantschijf. Wanneer Betonlook Verf in een natte ruimte aangebracht gaat worden dan adviseren wij om altijd Ardex RTC te gebruiken voor het gladstucken van de wand. In droge ruimtes kan een gips gebonden stuc gebruikt worden. Als de stuc goed droog is dan moet de Betonstunter Verfprimer gebruikt worden als voorbereiding voor

de Betonlook Verf. Laat de Betonstunter Verfprimer 12 uur drogen voordat er verder wordt gegaan met het aanbrengen van de Betonlook Verf. Voor meer informatie over Verfprimer kan de gebruikshandleiding van Verfprimer gebruikt worden die op de site van Betonstunter vindbaar is.

### **Stap 2: Aanbrengen eerste laag Betonlook Verf**

Roer de Betonlook Verf eerst goed door met een roerstaaf voordat het aangebracht gaat worden. Gebruik voor het aanbrengen van de verf een blokkwast 3 x 14cm. Begin in een hoek met het aanbrengen van de Betonlook Verf en werk vanaf daar naar schuin naar beneden. De manier van aanbrengen bepaald in welke mate er een betonlook aanwezig. Dit effect ontstaat door tijdens het aanbrengen van de Betonlook Verf kruisjes en halve maantjes te maken. Verf altijd het gehele oppervlak in een keer. Als dit niet gedaan wordt, zal er altijd kleurverschil zichtbaar zijn. Laat de eerste laag Betonlook Verf minimaal 8 uur drogen.

Stap 2: Aanbrengen tweede laag Betonlook Verf

**Nadat de eerste laag Betonlook Verf minimaal 8 uur heeft gedroogd, kan** de tweede laag Betonlook Verf aangebracht worden. Wanneer de eerste laag al het gewenste betonlook effect heeft, dan kan dezelfde handeling herhaalt worden. Wanneer de eerste laag toch nog niet naar wens is, kan het betonlook effect met de tweede laag nog veranderd worden. Tussendoor een klein stuk bijwerken kan niet. Dat zorgt namelijk altijd voor kleurverschil. Laat de tweede laag ook weer minimaal 8 uur drogen. Wanneer de Betonlook Verf afgewerkt wordt met Verf Protect, dan moet het minstens 24 uur drogen voordat de Verf Protect aangebracht kan worden.

### **Stap 3: Optionele afwerking met Verf Protect**

Wanneer de tweede laag Betonlook Verf 24 uur heeft kunnen drogen, moet het oppervlak helemaal stofvrij gemaakt worden. Hierna kan de Betonlook Verf afgewerkt worden met Verf Protect. Dit kan de verf iets donkerder maken en de voordelen van een beter leefklimaat van Betonlook Verf gaan hiermee verloren. Deze laag is dan ook optioneel om aan te brengen. Het wordt afgeraden om de Verf Protect aan te brengen in vochtige ruimtes of in de keuken.

Verdun de Verf Protect per 50 gram met 500 ml water. Roer dit goed door en laat het minimaal 15 minuten staan. Roer het hierna nog een keer goed door voordat het aangebracht kan worden. Breng de gemengde Verf Protect aan met een blokkwast 3 x 14 cm. Voor meer informatie over Verf Protect kan de gebruikshandleiding van Verf Protect gebruikt worden die op de site van Betonstunter vindbaar is.

## **Verwerking**

Betonlook Verf wordt aangebracht in twee verschillende lagen. Voordat er begonnen kan worden met het aanbrengen van de Betonlook Verf moet het oppervlak altijd glad, schoon en vrij van oneffenheden zijn. Betonlook Verf heeft namelijk een oppervlak nodig dat een gelijkmatige zuiging heeft.

## **Verbruik**

Het verbruik van Verfprimer onverdund is +/- 500 gram per m<sup>2</sup>.

Het verbruik van Betonlook Verf is +/- 250g per m<sup>2</sup>

Het verbruik van Betonstunter Verfcoating is +/- 10 gram per m<sup>2</sup>.

## **Droogtijd**

Betonstunter Verfprimer heeft een droogtijd van 12 uur. De Betonlook Verf heeft een droogtijd van 8 uur en de Verf Protect heeft 5 dagen nodig totdat het volledig is uitgehard.

## **Opslag**

Bewaar Betonlook Verf altijd in de originele verpakking en stel het niet bloot aan extreme weersomstandigheden of aan vochtigheid. Zorg er ook voor dat de randen en de binnenkant van de deksel schoon zijn.

## **Houdbaarheid**

Wanneer Betonlook Verf bewaard wordt op de manier zoals beschreven onder het kopje OPSLAG dan is het tot 12 maanden na de productiedatum te Bewaren

## **Extra informatie**

Houd er rekening mee dat – afhankelijk van de wensen van de klant, temperatuur, vochtigheid, werkpraktijk en/of lokale gewoonten – de eigenschappen van Betonlook Verf op het gebied van droging, hardheid, (ver)werkbaarheid en korrelgrootte kunnen variëren.

Let op: nadat Betonlook Verf is aangebracht op een wand mag deze wand, in verband met de samenstelling van het Betonstunter product, naderhand nooit met tape worden afgeplakt. Ook niet wanneer de wand al in gebruik is.

Zo worden mogelijke storende afdrukken welke schade kunnen toebrengen aan de wand voorkomen. Betonstunter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade, indien de betreffende wand tegen dit voorschrift in toch met tape wordt afgeplakt.