

**BETON** Stunter



# Buitenverf

Buitenverf is een unieke verf die je buitenwand, houtoppervlaktes of meubels een nieuwe uitstraling geeft!

---

## Betonstunter

Kryptonstraat 16  
7463 PA Rijssten  
Nederland  
Tel: 085 - 0709414  
E-mail: [info@betonstunter.nl](mailto:info@betonstunter.nl)

## **Productinformatie**

Betonstunter Buitenverf is makkelijk aan te brengen en creëert snel een waterafstotende laag op het oppervlak. Dit voorkomt dat vocht in het hout trekt en verlengt de levensduur van het oppervlak. Buitenverf is verkrijgbaar in meer dan 10 kleuren. Meer informatie over de benodigdheden, de verwerking, het verbruik, de opslag en de houdbaarheid worden later in deze handleiding gegeven.

## **Toepassingsmogelijkheden**

Buitenverf kan gebruikt worden voor:

- Houten overkappingen
- Schuttingen
- Andere buitenobjecten

Buitenverf hecht het beste op een houten ondergrond.

## **Benodigdheden**

Voor het aanbrengen van Betonlook Verf zijn in ieder geval de volgende gereedschappen nodig:

- Microvezel roller of Blokkwast 3 x 14cm
- Nylonroller
- Verfroerstaaf

## **Vorbereiding**

### **Oneffen ondergrond**

#### **Hout**

Wanneer het hout waarop de Buitenverf aangebracht gaat worden beschadigd is door een deuk of een scheur moet dit eerst herstelt worden met houtvulmiddel. Volg de productinstructies van het houtvulmiddel en wacht totdat dit goed is uitgehard voordat de Buitenverf aangebracht wordt.

### **Vlakke ondergrond**

#### **Hout**

Wanneer Buitenverf op een houten ondergrond aangebracht wordt het oppervlak altijd glad, schoon en vrij van oneffenheden te zijn. Zorg ervoor dat de ondergrond altijd volledig droog is voordat er begonnen wordt met het aanbrengen van de Buitenverf.

## **Verwerking**

Betonstunter Buitenverf wordt aangebracht in twee verschillende lagen. Voordat er begonnen kan worden met het aanbrengen van de eerste laag moet het oppervlak altijd glad, schoon en vrij van oneffenheden te zijn. Let er ook op dat de temperatuur op de dag van schilderen boven de 10°C en onder

de 30°C ligt.

#### Stap 1

De eerste laag kan aangebracht worden met een microvezel roller of met een blokkwast 3 x 14cm. Begin bovenaan met schilderen en werk vervolgens naar beneden. Schilder het te schilderen oppervlak altijd in een keer af. Wanneer er kleine correcties gemaakt moeten worden, kan dit gedaan worden als de verf nog nat is. Laat de eerste laag ongeveer 2 uur drogen. Let er op dat de luchtvochtigheid en de temperatuur invloed hebben op het droogproces van Buitenverf.

#### Stap 2

Wanneer de eerste laag ongeveer 2 uur heeft gedroogd, kan er begonnen worden met het aanbrengen van de tweede laag Buitenverf. Breng de tweede laag op dezelfde manier aan als de eerste laag Buitenverf. De tweede laag is belangrijk om aan te brengen omdat deze laag de weerbestendigheid en de kleurintensiteit van de verf versterkt. Laat de tweede laag vervolgens voor 6 uur drogen. Zorg ervoor dat tijdens het drogen het oppervlak beschermd wordt tegen vocht en vuil. Doordat de Buitenverf van nature waterbestendig is, hoeft er geen coating aanbracht te worden.

### Vloerafwerking

#### Verbruik

Het verbruik van de eerste laag Buitenverf is +/- 250 gram per m<sup>2</sup>.  
Het verbruik van de eerste laag Buitenverf is +/- 150 gram per m<sup>2</sup>.

#### Droogtijd

De droogtijd van de eerste laag Buitenverf is ongeveer twee uur. De tweede laag van Buitenverf heeft een droogtijd van zes uur. Let er op dat de luchtvochtigheid en de temperatuur invloed hebben op het droogproces van Buitenverf.

#### Opslag

Bewaar Buitenverf altijd in de originele verpakking bij een temperatuur tussen de 10°C en 30°C. Stel Buitenverf niet bloot aan extreme weersomstandigheden of aan vochtigheid.

#### Houdbaarheid

Wanneer Beton Ciré Pro op de manier zoals beschreven onder het kopje OPSLAG bewaard wordt dan is het tot 6 maanden na de productiedatum te bewaren.

### **Extra informatie**

Houd er rekening mee dat – afhankelijk van de wensen van de klant, temperatuur, vochtigheid, werkpraktijk en/of lokale gewoonten – de eigenschappen van het product op het gebied van droging, hardheid, (ver)werkbaarheid en korrelgrootte kunnen variëren.

Let op: nadat Buitenverf is aangebracht op een wand mag deze wand, in verband met de samenstelling van het Betonstunter product, naderhand nooit met tape worden afgeplakt. Ook niet wanneer de wand al in gebruik is.

Zo worden mogelijke storende afdrukken welke schade kunnen toebrengen aan de wand voorkomen. Betonstunter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade, indien de betreffende wand tegen dit voorschrift in toch met tape wordt afgeplakt.



